

Instructions d'installation : **ESPACEMENT ENTRE LES PIQUETS**



La distance maximum entre 2 piquets est de 16 pi / 5 m et peut être réduite jusqu'à 8 pi / 2.50 m. dans les régions avec du vent.

L'installation du piquet en fibre de verre se fait sur la ligne uniquement. Il n'est pas un piquet de tension car trop fin pour installer un tendeur. Un piquet plus épais (bois ou métal) peut être installé tous les 6/7 piquets fibre de verre pour consolider la tension du ruban.

