

## Comment installer un isolateur #8bl sur un piquet en fibre de verre



Placez l'extrémité de l'isolateur la plus longue vers le bas.



Plaquez -le contre le piquet fibre pour rester dans l'alignement des deux pré-trous.  
Tapez fermement sur le haut de l'isolateur avec un marteau pour transpercer les opercules prédécoupés aux extrémités de l'isolateur, jusqu'à ce que le piquet traverse l'isolateur.



Une fois 'embroché', l'isolateur tient tout seul sur ce piquet.

