

LE SERTISSEUR DE COSSES HorseGuard

Ce qui compte, c'est la force du chargeur et les contacts électriques parfaits.

Établissez la connexion à l'aide des connecteurs que vous allez sertir à l'extrémité des câbles à haute tension. En raccordant la partie supérieure du connecteur au tendeur, vous créez un contact parfait, sans fuites d'alimentation ni taches de contact pouvant générer des étincelles et endommager la bande.



Sertisseur #CRIMP59



Cosses #BP59GM



Sertisseur #CRIMP59



- 1/ Insérez l'extrémité du câble dans l'empreinte ronde du sertisseur. Fermer le sertisseur en maintenant le tout avec une pince.
- 2/ Frappez fort sur le sertisseur avec un marteau jusqu'à ce que les 2 parties du sertisseur se touchent. Puis enlever la partie isolante du câble qui a été coupée.
- 3/ Poussez le fil dénudé contre le câble isolé.



- 4/ Insérez le tout dans la cosse.
- 5/ Introduisez la cosse dans l'empreinte hexagonale du sertisseur.
- 6/ Frappez sur le tout fortement avec le marteau. La cosse est maintenant sertie sur le câble.

La cosse est ainsi hexagonale, vous avez ainsi fait du travail de "pro".

sandrine@horseguardfencing.ca
1.800.817.6930 (TOLL FREE)
horseguardfencing.ca

