

## Instructions d'installation : **QUELS TYPES DE PIQUETS ?**



Le ruban Horseguard peut être installé sur tout type de poteau : bois, piquet métal en T, poteau en métal, fibre de verre HorseGuard, barres d'armature et même des arbres !

Nos isolateurs et tendeurs sont conçus pour s'adapter à tous les piquets.

### **Comment installer les poteaux de tension**

Dans tous les angles, à chaque extrémité de la clôture et de chaque côté de chaque porte, les piquets de tension doivent être forts car ils prennent la majeure pression sur la clôture.

Les poteaux en bois, piquet métal en T ou métalliques ronds sont toutes des options valables en piquets de tension. Un peu de ciment ajouté dans le trou du piquet renforcera leur tenue pour assurer la tension.

